

30
YEARS
1974 - 2004



STAFIX

**DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE DI MASSETTI
DEVICE TO SET MORTAR BASE**



RAIMONDI

**MACCHINE ED ATTREZZI PER POSA PAVIMENTI
MACHINES AND TOOLS FOR THE TILE & STONE PROFESSIONAL**



New



Nel caso di massetti su piani sopraelevati quali balconi, marciapiedi e terrazze, occorre creare, con tavole in legno o righe d'alluminio, un' "armatura" perimetrale per definire l'area del massetto stesso.

La creazione di detta "armatura" richiede tempo e materiali non sempre disponibili in cantiere.

Al tempo per la creazione dell'"armatura" si deve aggiungere il tempo per rimuoverla.

Nel caso di massetti su balconi sono note le difficoltà per fissare tavole in legno all'esterno del piano.

Con STAFIX questi problemi vengono eliminati.

COME SI USA

Posizionamento della guida:

- Posizionare la guida in plastica a filo del perimetro esterno del massetto da eseguire.

Fissaggio della guida:

- Fissare la guida, in funzione della natura del piano, con adesivo, cemento rapido o chiodi.
- Nel caso di presenza di guaina bituminosa riscaldare la guaina e fissare la guida sul piano.

Inserimento di STAFIX:

- Verificare che la guida sia ben fissata al piano.
- Inserire STAFIX nella guida fino a fine corsa; l'asta di scorrimento si incastra nella sede della guida.
- Posizionare la tavola in legno in prossimità della guida.
- Fare scorrere STAFIX sull'asta di scorrimento fino a contatto della tavola in legno.
- Bloccare STAFIX per mezzo degli appositi pomelli.

Estrazione di STAFIX:

- Dopo avere realizzato il massetto allentare i pomelli.
- Fare scorrere indietro Stafix di alcuni centimetri.
- Tagliare la tavola in legno.
- Impugnare l'asta di scorrimento alzarla leggermente e sfilarla completamente.

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

Art.			Descrizione - Description
215PL01D	8024648060693	12	Guida "PS" porta STAFIX - plastic guide "PS"
215	8024648060648	1	kit 2 STAFIX + 24 guide - Kit 2 STAFIX + 24 guides



When creating a mortar base on raised levels, such as balconies, sidewalks and terraces, it is required to make a perimetrical framework with wooden boards in order to contain and define the mortar base.

Making the framework requires time and materials which are not always available on the jobsite.

Also, additional time is required to disassemble the framework.

Last but not least, when working on balconies, it is difficult to set the wooden boards at the external.

By using STAFIX all these problems disappear.

HOW TO USE

How to position the guide:

- Put the plastic guide at the end of the edge of the mortar base to be created.

How to fix the guide:

- The plastic guide has to be fixed according with support. It can be set with adhesive, quick-setting cement or nails.
- If the support is covered with waterproofing bituminous sheath, warm the sheath up and stick the guide.

How to insert the STAFIX:

- First verify that the guide is well fixed to the support.
- Insert the STAFIX in plastic guide until the end of the stroke; the metal bar sticks into the round-seat at the plastic guide end.
- Set the wooden board close to the plastic guide.
- Slide STAFIX on the metal bar until it touches the wooden board.
- Tighten the knobs and fix STAFIX.

How to remove STAFIX:

- After having done the mortar base, loose the knobs.
- Pull the STAFIX few centimeters sliding on the metal bar.
- Remove the wooden board.
- Hold the metal bar, slightly lift it up and remove it completely.



30
YEARS
1974 - 2004



STAFIX

DISPOSITIF POUR COFFRAGE

DISPOSITIVO PARA EJECUCIÓN DE SOLERAS



RAIMONDI

**MACHINES ET OUTILLAGE POUR CARRELEURS
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA SOLADORES**



Dans le cas de coffrage sur des sols surélevés comme des balcons, trottoirs et terrasses, il est nécessaire de créer avec des planches en bois ou des règles en aluminium, une « armature » de périmètre pour définir la zone de coffrage.

La création de cette « armature » demande du temps et des matériaux qui ne sont pas toujours disponibles sur les chantiers.

En plus du temps de création de cette « armature », il faut compter le temps pour l'enlever.

Dans le cas de coffrage sur des balcons, il est difficile de fixer les planches en bois à l'extérieur du sol.

Avec STAFIX, ces problèmes n'existeront plus

MODE D'EMPLOI

Comment positionner le guide ?

- Placer le guide en plastique à l'extrémité du périmètre externe du coffrage à effectuer.

Comment fixer le guide ?

- Fixer le guide en fonction de la nature du sol, avec de la colle, du ciment rapide ou des clous.
- Si le support est recouvert d'une membrane d'étanchéité bitumeuse, chauffer la membrane et fixer le guide dessus.

Comment insérer STAFIX ?

- Vérifier que le guide soit bien fixé au sol.
- Insérer STAFIX dans le guide jusqu'à la butée, la barre en métal s'encastre dans l'emplacement du guide.
- Placer la planche en bois contre le guide en plastique.
- Faire glisser STAFIX sur la barre en métal jusqu'à ce qu'il touche la planche en bois.
- Bloquer STAFIX à l'aide des pousseaux.

Comment enlever STAFIX ?

- Après avoir réalisé le coffrage, desserrer les pousseaux.
- Faire glisser STAFIX en arrière de quelques centimètres.
- Enlever la planche en bois.
- Prendre la barre en métal, l'élever légèrement et l'enlever complètement.

CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

Art.			Description - Descripción
215PL01D	8024648060693	12	Guide en plastique "PS" - guías de plástico "PS"
215	8024648060648	1	Kit de 2 "STAFIX" et 24 guides - Kit 2 "STAFIX" y 24 guías



Cuando se hacen soleras en aleros, como balcones, aceras, terrazas,... hay que hacer una "armadura" perimetral con reglas de madera o aluminio que defina el área de trabajo.

Este sistema requiere tiempo y materiales de los que no siempre se dispone en obra.

No solo hay que hacer la armadura, también hay que desmontarla luego.

En el caso de los balcones las dificultades son notables.

Con STAFIX, estas dificultades quedan eliminadas.

COMO SE USA:

Colocación de las guías:

- Colocar las guías de plástico a filo del perímetro externo.

Fijación de las guías:

- Fijar las guías, según soporte, con pegamento, cemento rápido o clavos.
- Si es un soporte bituminoso, calentar y pegar.

Insertar el STAFIX:

- Verificar que las guías está bien sujetas al soporte.
- Insertar el STAFIX hasta el final, el asta se encastra en el alojamiento de la guía.
- Colocar la regla sobre el STAFIX pegada a la guía.
- Deslizar el tope del STAFIX hasta tocar la regla.
- Bloquear el STAFIX para sujetar la regla.

Extraer el STAFIX:

- Terminada la solera, soltar los bloqueos y retrasar el STAFIX.
- Quitar la regla y sujetando el STAFIX, levantar un poco y extraer.

